



### Flere muligheder med MaxiSense®

Zoner på denne induktionskogeplade vil automatisk tilpasse størrelse til kogeuret op til 21 cm. Du skal bare sørge for at din gryde eller pande dækker krydset på kogepladen.

60 cm MaxiSense® induktionskogeplade med 4 kogeplade og intuitiv slider touch betjening. Med Booster-funktion for maksimal styrke, når det passer dig, Pause-funktion samt Hob2Hood, der kan styre emhættens sugstyrke, såfremt denne har samme funktion. Føres hos udvalgte køkkenforhandlere.

### Fordele og funktioner

#### Elegant betjening af din udsugning

Kogepladen er født med vores unikke Hob2Hood-forbindelsessystem. Med denne enestående funktion, kan du fjernbetjene emhætten der har Hob2Hood-funktionen. Din kogeplade tænder lyset i emhætten, og regulerer automatisk sugstyrken, alt efter dine tilberedning.



#### Placer dit kogeuret over hvilken som helst af de fleksible MaxiSense® kogeplade

For at give dig den ultimative frihed til at placere dit kogeuret, tilpasses zonerne på denne induktionskogeplade automatisk til mellem zonen minimum og maksimale diameter, og giver dig dermed den ultimative fleksibilitet i din madtilberedning.



- Induktionskogeplade
- DirekTouch slider betjening
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Hob<sup>2</sup>Hood funktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Opknogningsautomatik
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Automatisk sikkerhedssluk
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3700W/210mm
- Venstre bagzone: 1800/2800W/180mm
- Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
- Højre bagzone: 1800/2800W/180mm

#### Skift direkte til præcis den rigtige temperatur

Denne kogeplade har direkte styring af varmetrin, så du kan slå over på præcis den rigtige temperatur. Du berører simpelthen det ønskede trin på skyderen.

#### Giver dig den mest effektive konvertering af effekt til varme

Med induktionsteknologi behøves ingen forvarmning for at nå den ønskede temperatur, så effekten konverteres så effektivt som muligt til varme.

#### Fuld effekt, så snart du skal bruge den

Booster-funktionen på denne kogeplade er perfekt, når maden skal have kraftig varme i kort tid. Med denne funktion kan maden varmes på ingen tid.

## Tekniske data

Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet
SenseCook	-
Udvendige mål, BxD, mm	590x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x560x490
Venstre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3700W/210mm
Midt bagzone, W/Ø mm	0W/0mm
Midt frontzone, W/Ø mm	0W/0mm
Højre bagzone, W/Ø mm	1800/2800W/180mm
Højre frontzone, W/Ø mm	1400/2500W/145mm
Udskæringsradius	5°
Farve i display/betjeningspanel	Rød
Tilslutningseffekt, W	7350
Stikprop	Lev. uden stik/prop
EAN	7332543618019

