



#### Tilsæt damp. Og lav sprød og fugtig magi

Ud over dine standard komfurfunktioner tilføjer SteamBake damp under bagningen. Dette holder dejen fugtig inde, mens den tilføjer en velsmagende skorpe. Og ud over brød, muffins og tærter, vil din stegte kylling og lasagne også elske damp.

---

#### Tilsæt damp. Og lav sprød og fugtig magi.

Ud over dine standard komfurfunktioner tilføjer SteamBake damp under bagningen. Dette holder dejen fugtig inde, mens den tilføjer en velsmagende skorpe. Og ud over brød, muffins og tærter, vil din stegte kylling og lasagne også elske damp.

Føres hos udvalgte forhandlere.

### Fordele og funktioner

#### PlusSteam. Hemmeligheden bag bedre bagning.

PlusSteam giver dig mulighed for at opnå et professionelt bageresultat i dit eget hjem med et tryk på en knap. Dampen sørger for, at dejen hæver fuldt ud og sikrer en blød midte med lækker, sprød skorpe. Prøv det også ved tilberedning af kylling eller fisk.

---

#### Hurtig at opvarme, nem at gøre ren

Denne keramiske overflade opvarmes ekstra hurtigt og giver fuld varme lige præcis når og hvor, det er nødvendigt. Derudover tørres kogesektionens keramiske glasoverflade ren på et øjeblik!

---

#### Pyrolyserengøring. En ren ovn. Nemt.

Pyrolytisk rengøringsfunktion, et selvrensende system, hæver ovnsens temperatur og omdanner fedt og madrester til aske. Du kan efterfølgende rengøre indersiden af ovnen ved aftørring med en fugtig klud.

---

#### Få hjælp til madlavningen. Med LED touch display

Tilbered mad med større præcision. Det intuitive LED touch display gør det nemt at indstille tid, temperatur og andre funktioner. Det tofarvede display sikrer, at du altid opnår succes med din madlavning.

---

#### Teleskopskinner - let og sikkert.

Teleskopskinner, der kan trækkes fuldt ud, giver bedre adgang til retter i ovnen. Skinnerne giver mulighed for at trække pladen helt ud, samtidig med at den holdes på plads, så dine hænder forbliver frie til at krydre eller røre i retten.

- SteamBake komfur med PlusSteam
- Fritstående komfur med el-ovn og kogesektion
- Pop-ud knapper
- Energiregulering af kogezone
- Madlavningstermometer med autosluk
- Display med ur/minutur og start-stop automatik
- Børnesikret, kølig ovnlåge med lag glas
- Rengøringsvenlig ovnlåge - kan skilles ad uden brug af værktøj
- Aktivt kølesystem
- Medfølgende tilbehør: 1 bradepande, 2 bageplader, 1 rist
- Højre bagzone: 1800W/180mm
- Venstre frontzone: 1000/2200W/140/210mm
- Højre frontzone: 700/1700W/120/180mm
- Venstre bagzone: 1200W/145mm
- Ovnprogrammer: Undervarme, Over-/undervarme, Frosne madvarer, Grill, Fugtig varmluft, Pizza, SteamBake, Ægte varmluft, Turbo grill

## Tekniske data

Farve	Hvid
Rengøring	Pyrolytisk selvrens
Energieffektivitetsklasse	A+
Udvendige mål, HxBxD, mm	850-936x596x600
Ovnrum netto, ltr.	73
Bagepladeareal, cm <sup>2</sup>	1424
Ovnbelysning	Dobbelt ovnlys, bagerst på sidevæg
Energiforbrug traditionel ovn, kWh/cyklus	0.98
Energiforbrug varmluftsovn, kWh/cyklus	0.7
Elementspænding, V	230
Tilslutningseffekt, W	10400
EI-tilslutning, amp.	3x16
Stikprop	Lev. uden stik/prop
Vægt brutto/netto, kg	65/63
Toldkode	85166010
Produktnummer	947 942 517
EAN	7332543847587

